

Használati utasítás

ZOOM SOROZAT

WIFI SMART ALKALMAZÁS



Tartalom

Az alkalmazás letöltése és telepítése	3
Konfigurálás	3
Felhasználó regisztráció	3
Bevezetés a funkciókhoz	5
Személyes beállítások	6
Vezérlő funkciók	8
Menü funkció	17

A gyártó fenntartja a szoftver aktualizálásának jogát előzetes figyelmeztetés nélkül.

Smart Control alkalmazás-szolgáltatás (okostelefon, Tablet, PC)

Használati utasítás

Az alkalmazás letöltése és telepítése

Olvassa le az okostelefonnal a QR kódot és töltsse le a Wifi Smart-ot.

Android:



iPhone:



Telepítse az alkalmazást az utasítások alapján. Ha a telepítés sikeres volt, az okostelefon kezdőlapján megjelenik egy ikon.

Android:

<http://smart.ewpe.com.cn:8010/WiFiSmart/android/WiFiSmart.apk>

iPhone:

<https://itunes.apple.com/app/wifi-smart/id1044543890?l=en&mt=8>

Konfigurálás


AZ alkalmazás használata előtt végezze el az alábbi konfigurálást, ami lehetővé teszi a légkondicionáló Wifi vezérlését, és kapcsolatot létesít a légkondicionáló és az okos készülék között.

1. A rövid távú vezérlés beállítása a wifi hotspot segítségével.


1. lépés: A légkondicionáló Wifi rendszere gyárilag AP üzemmódra van állítva.

A klímaberendezés Wifi hotspot rendszere kikereshető az okostelefonon. A wifi hotspot neve a légkondicionáló MAC címének utolsó 8 számjegye. A jelszó:12345678.

Smart Control alkalmazás-szolgáltatás (okostelefon, Tablet, PC)



2. lépés: Hívja elő az alkalmazást, a mezőben megjelenik a csatlakoztatott légkondicionáló. Érintse meg az alábbi ábra alapján, és nyissa meg a vezérlési alkalmazásfelületet. A vezérlés részletes bemutatása a „Bevezetés a funkciókhoz” fejezetben található.



MEGJEGYZÉS: egy légkondicionálót egyszerre maximum 4 mobiltelefonról lehet vezérelni.

2. A légkondicionáló rövid és hosszú távú vezérlésének beállítása router csatlakoztatással

1. lépés: A rövid távú vezérlés beállításánál térjen vissza a „Berendezés” honlapra. Érintse meg az




ikont a „Berendezés” honlap jobb felső sarkában. Válassza a „Berendezés hozzáadása” lehetőséget, és nyissa ki a „Berendezés hozzáadása” oldalt. Válassza a „Kézi konfigurálás”-t, és nyissa meg a „Kézi konfigurálás” funkciót.

2. lépés: Válassza ki hálózata nevét, adja meg a jelszót, válassza ki a szervert (a szervert beállítása ugyanolyan kell, hogy legyen, mint a lenti „Beállítás” fejezetben. Ellenkező esetben a távirányítás nem működik majd, ebben az esetben érintse meg a „Berendezés hozzáadása” mezőt a konfiguráláshoz.)

Smart Control alkalmazás-szolgáltatás (okostelefon, Tablet, PC)

Most az alkalmazási felületen megjelenik a „collocating”. Sikeres kikeresése esetén felhangzik egy hangjel a beltéri egységből.



Bevezetés a funkciókhoz


1. A felhasználó regisztrálása

Célja: Lehetővé teszi a hosszú távolságból való vezérést.

Utasítások a vezéréshoz: az első belépésnél regisztrálni kell az új felhasználó nevét. Ha már van felhasználóneve, hagyja ki a regisztráció lépést, és a bejelentkezéshez írja be az email címét és a jelszavát a „Bejelentkezés” oldalon. Amennyiben elfelejtette a jelszót, resetelni lehet.


Folyamat:

(1) Válassza ki a szerver címét.




(2) Bejelentkezés: lépjen a „Berendezés” oldalra, és nyissa ki baloldalt a menüt. A „Bejelentkezés” megérintése után nyissa ki a „Felhasználónév regisztrálása” oldalt. Az új felhasználónak először regisztrálnia kell a felhasználónevét. Érintse meg a „Regisztrálás” szót.

Smart Control alkalmazás-szolgáltatás (okostelefon, Tablet, PC)




(3) Írja be az email címét. Várjon, amíg megkapja a biztonsági kódot. Írja be a kódot, majd érintse meg az „OK” –t a bejelentkezéshez.



(4) Ha elfelejtette jelszavát, az email címen resetálhatja ezt.

(3) Adja meg az email címét. Várja meg a biztonsági kódot. Írja be a kódot, majd érintse meg az „OK” –t a bejelentkezéshez. Válassza az „Elfelejtett jelszó”-t, és nyissa ki az „Elfelejtett jelszó” oldalt. Adja meg a regisztrált email fiók címét. Válassza a „Biztonsági kód kérése” lehetőséget, és kap egy ellenőrző kódot mailben. Adja meg a jelszavát, és a bejelentkezéshez érintse meg az OK-t.




2. Személyes beállítások

Cél: a nevek beállítása (a berendezés neve, előbeállítás, stb.) és képek (a berendezés képe) betáplálása a könnyű tájékozódás miatt.


(1) A készülék nevének beállítása

A gyors konfigurálása után kialakul a vezérelhető smart készülékek listája. A légkondicionáló kezdőneve a készülék MAC címének utolsó 8 számjegye.


Smart Control alkalmazás-szolgáltatás (okostelefon, Tablet, PC)




1. lépés: Tartsa az ujját az „a0b417ac” –on és lépjen be a „Berendezés szerkesztése” oldalra. Érintse meg a „Kép”-szót, és válassza ki a kép forrását. Válasszon a „Kezdő képek”; „Fotózni” vagy „Válassz ki egy fotót” lehetőségek közül, és mentse el a képet.



2. lépés: Érintse meg a „Név” szót, és változtassa meg a készülék nevét. A mentés után megjelenik a készülék új neve. Aktiválja a „Berendezés lezárása” funkciót, amely lezárja a készüléket, úgy, hogy más okostelefonon most nem lesz elérhető. Érintse meg a „Hőmérséklet egysége” szót, és válassza ki a hőmérséklet egységét.





3. lépés: Érintse meg a „Firmware frissítve” lehetőséget, a firmware frissítéséhez. Az „1.8” megérintése után a berendezés automatikusan frissíti magát.




Smart Control alkalmazás-szolgáltatás (okostelefon, Tablet, PC)

(2) Az alapnév beállítása

1.lépés: Kattintson a  ikonra a „Berendezés” honlap jobb felső sarkában. Válassza ki a „Berendezés hozzáadása” lehetőséget, és nyissa ki a „Szerkesztési beállítások”-at.



2. lépés: Állítsa be az időt. Érintse meg a „Név” opciót. Az ábrán látható berendezés neve „baby room” (gyerekszoba). Az időzítő kínálatból válassza az „On”(be) lehetőséget. Válassza ki a napokat, amikor a műveletek megismétlődnek. Rögzítse a beállítást.



(3) A készülék képének beállítása


Az 1. lépés a 2(1) részben


3. Vezérlő funkciók



(1) Általános vezérlő funkciók: Az alapvető műveletek vezérlése smart berendezéseken (be/kikapcsolás, hőmérséklet, ventilátorsebesség, üzemmód, stb.) és a bővített funkciók beállítása (szellőzés, szárítás, tisztítás, fény, alvás, energiatakarékosság stb.).

1. lépés: Alapvető műveletek. Nyissa ki a „Berendezés” oldalt. A beállítást a „babyrome” (gyerekszoba) ábrán szemléltetjük.


Smart Control alkalmazás-szolgáltatás (okostelefon, Tablet, PC)




A „babyroom“ megérintésével beléphet a légkondicionáló beállítási oldalára. Kapcsolja be a készüléket a  megérintésével.



A  vagy  gombbal a hőmérséklet növelhető/csökkenthető. A  az üzemmód

kiválasztására szolgál. Az  ikon megérintésével beléphet a ventilátorsebesség beállításának oldalára.






Smart Control alkalmazás-szolgáltatás (okostelefon, Tablet, PC)



Érintse meg az



ikont, húzza az ujját a körön, és állítsa be a ventilátorsebességet.




2. lépés: Bővített beállítások. Az  megérintésével lépjen be a bővített beállítások oldalára. Válasszon a „Levegő”, „Szárítás”, „Tisztítás”, „Fény”, „Alvás” vagy „Energiatakarékosság” lehetőségek közül.




(2) Bővített vezérlő funkciók: A feladatok összeállítása; Előbeállítás; Kapcsolat: Infravörös vezérlés (csak infravörös porttal rendelkező okostelefonokon)

A feladatok összeállítása: lehetővé teszi több smart berendezés beállítását egyetlen érintéssel.



A „Berendezés” oldalon a „Berendezés” kép érintésével lépjen a „Feladatok szerkesztése” oldalra.






Válassza a „Feladat hozzáadása” funkciót, és adja meg a funkció nevét, pl. „Haza”. Adja meg a műveletet

elvégez berendezés nevét. Érintse meg az  ikont az utasítások betáplálásához. Az „Aktív berendezés kiválasztása” oldalon válassza ki a „Gyerekszoba” nevű klímaberendezést. Most válassza az „ON” (be) vagy „OFF” (ki) lehetőséget.



Smart Control alkalmazás-szolgáltatás (okostelefon, Tablet, PC)



A fenti módszerrel válassza ki a következő berendezést. Érintse meg az  ikont az intervallumok beállításához.



Érintse meg a „Mentés” opciót. Az utasítás elküldéséhez érintse meg a feladat képét a „Bereendezés”, honlapon. A készülék most teljesíti a „Hazatérés” feladatot. A végrehajtás folyamatát Ön is figyelemmel követheti.





(3) Az előbeállítások egy vagy több készülék előbeállítását tartalmazzák. Egy készülék előbeállítása: Lehetővé teszi egy készülék be/kikapcsolását egy megadott időpontban.

Smart Control alkalmazás-szolgáltatás (okostelefon, Tablet, PC)


A „Berendezés” honlapon válassza ki példaként a „gyerekszoba” légkondicionálót.




Érintse meg az „Preset” ikont a „gyerekszoba” felület alsó részében, majd nyissa ki a „Szerkesztési beállítások” oldalt.



Húzza az ujját fel/lefelé az idő beállításához. Ha szinkronizálni akarja az időt, érintse meg a „szinkronizálni” szót. Ha nem jelenik meg a „Tip” felület, hagyja ki ezt a lépést.




Érintse meg a „Név” szót az előbeállítás nevének megváltoztatásához. A berendezést nem lehet kiválasztani, a standard beállítás a „gyerekszoba”. Az időzítők közül válassza az „On” funkciót. Az előbeállítás befejezéséhez válassza ki a napokat, amikor a művelet megismétlődik majd.



Smart Control alkalmazás-szolgáltatás (okostelefon, Tablet, PC)

Több berendezés mentése: lehetővé teszi több berendezés előbeállítását a parancsoknak egy meghatározott időpontban történő elvégzéséhez.


Az előbeállítás idejének, nevének, az időzítő típusának és a kiválasztott napoknak a beállításához olvassa el az egy berendezés beállítása részt. Érintse meg a „Berendezés mentése” kifejezést egy, vagy több berendezés kiválasztásához. Ezután menjen vissza a „Berendezés” honlapra.





(4) Kapcsolat (A funkcióval csak néhány modell rendelkezik)

Válassza ki a master (vezérlő) berendezést. Ha a környezet megfelel a master berendezés paramétereinek, a többi egység végrehatja a készülékek összecsatlakoztatásával kapcsolatos utasításokat.


1. lépés: Állítsa be a master berendezés paramétereit (Válasszon egy master berendezést, állítsa be a környezet paramétereit, a master berendezés állapotát).

Érintse meg az  ikont a „Berendezés” honlap jobb felső sarkában. Válassza ki a „Kapcsolat” mezőt, nyissa ki a „Kapcsolat hozzáadása” oldalt. Érintse meg a „Berendezés paramétereit” funkciót, és nyissa ki a „Berendezés kiválasztása” oldalt. A beállítás a „gyerekszoba” példán mutatjuk be. Érintse meg a „gyerekszoba” szót.





Nyissa ki a „Környezet paramétereinek beállítása” oldalt.



Smart Control alkalmazás-szolgáltatás (okostelefon, Tablet, PC)



A „Hőmérséklet“ megérintésével nyissa ki a „Hőmérséklet értékének beállítása“ oldalt. A hőmérséklet beállításához mozgassa az ujját fel/lefelé. Érintse meg a „Felső limit“ vagy „Alsó limit“ szót. Érintse meg az „Üzem mód“ és a „Be/Ki“ gombot a master berendezés beállításához. Most érintse meg a „Mentés“ gombot.




2. lépés: A csatlakoztatás időparaméterének beállítása. Az „Időparaméter“ megérintésével nyissa ki az „Idő beállítása“ oldalt. Tolja jobbra az a beállított idő bekapcsolásához.




Érintse meg az „elvégzés időpontja“ szót, majd a „Start“ és „Stop“ szavakat az indítás és kikapcsolás beállításához. Rögzítse a beállítást az „OK“ megérintésével a jobb felső sarokban.

Smart Control alkalmazás-szolgáltatás (okostelefon, Tablet, PC)




Érintse meg a napok nevét az „Ismétlés” alatt, és válassza ki, hogy melyik napokon ismétlődjön meg a művelet. Ezután érintse meg a „Mentés”-t.





3. lépés: Válassza a „Parancs teljesítése” lehetőséget.

A „Parancs teljesítése” megérintése után nyissa ki a „Berendezés kiválasztása” oldalt.





Érintse meg a vezérelt készülék nevét. Érintse meg az „ON” vagy „OFF” szót, majd a „Mentés” megérintésével fejezze be a be a csatlakoztatást.



Smart Control alkalmazás-szolgáltatás (okostelefon, Tablet, PC)





Érintse meg a „Save“ (mentés) szót, majd ismételje meg a fenti lépéseket, és állítsa be több feladat összekötését.




(5) Infravörös vezérlés (csak infravörös porttal rendelkező okostelefonokon). Funkció: Az okostelefon távirányítóként használható.

Érintse meg az  ikont a „Device“ honlap jobb felső sarkában. Válassza ki az „Infravörös“ funkciót, és nyissa ki a „Távirányító“ oldalt. Érintse meg és tolja felfelé az  ikont, hogy beléphessen a bővített funkciók oldalára.




Smart Control alkalmazás-szolgáltatás (okostelefon, Tablet, PC)

A  megérintésével kapcsolja be a berendezést. A  megérintésével válassza ki az

üzemmódot. A  megérintése után állítsa be a ventilátor sebességét és a légáramlás szögét. Érintse meg a „Tisztítás”, „Energiatakarékosság”, „Alvás” stb. opciókat a bővített funkciók beállításához.

A „Sleep” megérintésével nyissa ki az „Alvás DIY” funkciót. A jobbra és balra mutató nyilakkal állítsa be az alvás idejét. A fel/le irányuló nyilakkal beállítható a hőmérséklet az adott időszakban.



4. Menü funkció

A menü funkciók: Share, Set, History, Feedback

(1) Osztás (share): a gyors konfigurálás és az egységgel kapcsolatos információk osztására szolgál, beleértve a helyi adatok exportálását és importálását is.


A helyi adatok importálásához érintse meg a „Helyi import” funkciót, és várja meg az adatok letöltését.

Helyi export

1. lépés: a helyi adatok exportálása más okostelefonokra.

Lépjen be baloldalon a menü oldalra, és az „Osztás” megérintésével lépjen be az „Osztás oldalra”.


Ezután érintse meg a „Helyi export” kifejezést.



Smart Control alkalmazás-szolgáltatás (okostelefon, Tablet, PC)

2. lépés: Importálás más okostelefonra.


Érintse meg a modell nevét, és várja meg, amíg a készülék letölti az adatokat.




Biztonsági mentés: A gyors konfigurálás és az egységgel kapcsolatos adatok biztonsági mentése, beleértve a cloud biztonsági mentést és a cloud-ban elmentett fájlok listáját.

Cloud biztonsági mentés

Lépjen be a menübe baloldalt, és érintse meg a „Biztonsági mentés” funkciót.




Érintse meg a „Cloud biztonsági mentés” kifejezést, utána az „Igen”-t. Várjon, amíg a készülék letölti az adatokat.




Smart Control alkalmazás-szolgáltatás (okostelefon, Tablet, PC)

Válassza a „Cloud biztonsági mentések listája” opciót. Megjelennek a lementett fájlok. Érintse meg a „Record” szót a lokális egység adatainak letöltéséhez és frissítéséhez.




(3) Beállítások (Settings)

A felhasználó beállíthatja a vibrálást, vészinformációkat, szervert, aktualizálást, stb. A szerver beállítása ugyanolyan kell, hogy legyen, mint ahogy azt a „Konfigurálás” fejezetben ismertettük. Ellenkező esetben nem működik majd a távirányítás.



(4) Visszajelzés (Feedback)

A felhasználó elküldheti az észrevételeit a karbantartással és fejlesztéssel foglalkozó csoportnak. Érintse meg a „Visszajelzés” szót. Írja le és küldje el a megjegyzéseit.



KÖRNYEZETVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS MEGJEGYZÉS



Ez a készülékek nem likvidálható a háztartási hulladékkal együtt. Kérjük, hogy szállítsa a készüléket egy megfelelő gyűjtőhelyre. A terméken, csomagoláson vagy az útmutatóban található ikon ismerteti a helyes likvidálás módját. A nyersanyagok újrahasznosíthatók az ikonok értelmében. A termékek helyes likvidálása értékes nyersanyagokat spórolhat meg, és hozzájárulhat a környezetvédelemhez. A helyi hivatal részletes információkkal szolgálhat a legközelebbi gyűjtőhelyet illetően.

TUDNIVALÓK A HASZNÁLT HŰTŐKÖZEGRŐL

Ez a készülék a Kiotói jegyzőkönyvben megnevezett fluorozott üvegházhatású gázokat tartalmaz. Karbantartását és likvidálását kizárólag szakemberek végezhetik.

Hűtőközeg - típus: R410A

A hűtőközeg összetétele: R410A: (50% HFC-32, 50% HFC-125)

A hűtőközeg mennyisége: az adatlapon

GWP érték: 2088

GWP = Globális felmelegedési potenciál

Bármilyen jellegű gond esetén értesítse a helyi eladót, vagy a felhatalmazott szervizközpontot.

Vész hívás: 112

GYÁRTÓ

Gyártó: SINCLAIR CORPORATION Ltd., 1-4 Argyll St., London W1F 7LD, UK,

www.sinclair-eu.com

Gyártási hely: (Made in China).

KÉPVISELET, MŰSZAKI TÁMOGATÁS

NEPA spol. s r.o.

Purkyňova 45

612 00 Brno

Česká republika

Tel.: +420 541 590 140

Fax: +420 541 590 124

www.nepa.cz

klimatizace@nepa.cz

